

Die Wahl des Bodenbelags für Ihr Zuhause, ist es sehr aufwendig, neben dem persönlichen Geschmack verschiedene Faktoren ins Spiel kommen ..

vSpessore Parkett,

vGröße Tabellen,

vBeenden des Bodens,

vDie Installation ist geeignet für Ihre Böden.

Die Dicke des Holzes, die Ihr Parkett ist sorgfältig zu beachten! Eines der wichtigsten Dinge zu beachten bei der Auswahl eines Holzbodens ist nur die Gesamtdicke des Holzes verwendet werden. Die Wahl der Dicke von 10 mm sind Parkettstäbe (50/60/65/70 mm Breite und Länge mm 250/350) und Fertigparkett Planken (Breite 90 mm, Länge mm 600/900) verwendet und beide sind an der Unterseite geklebt . Wenn die Zimmer sind nicht groß (zB Apartments 40/60 qm. Räume, in denen in der Regel nicht mehr als die 18/20 qm.) Sie können die Streichhölzer (m / m 14 x 70/75 x 300 / 500), Bohlen (m / m 15/16 x 90/120/150/160 x 600/1800) mit dem Ergebnis der mit einem Boden in Holz Streifen oder Planken der relativ kleinen Größe unterteilt aber mit einem sehr angenehmen ergeben sich aus der Sicht ästhetische und zu einem erschwinglichen Preis. Wenn die Zimmer größer sind, können Sie frei wählen zwischen den Etagen der Classic Linien oder Farben oder lieber die großen Platten (3 Schichten m / m 15 x 148/190/220 x 1200/1900), die die Schönheit der Handlung und die zu tun Maserung des Holzes. Die Oberflächenbeschaffenheit des Bodens ist wichtig. Sowohl die Öl-Finish, dass die Farbe auf Vor-und Nachteile zu berücksichtigen haben.

Vor-und Nachteile von Parkett mit Anstrich:

Vorteile von Farbe mit Wasser und Seife entfernt werden können, sehen Sie nicht Fußabdrücke, wenn sie Tropfen Wasser, Saft fallen oder sonst nicht oder Flecken oder Streifen

bleiben. Es ist sehr gut geeignet für Bäder und Küchen.

Nachteile: Abstriche, beispielsweise durch Verrücken von Möbeln ohne Pads an den Schenkeln verursacht, sind weniger sichtbar, weil sie ein neues Schleifen tragen.

Vor-und Nachteile von Parkett mit geölt

Vorteile des Öls: es lässt die Oberfläche des Holzes (offenporig), wodurch das Auftreten von Parkett sehr "hot" und "lebendig". Wenn der Fußboden gecrawlt wird, können Sie immer lokal gehen bei der Ausarbeitung der Erdölförderung durch fast verschwinden Abstrich.

Nachteile: In der Küche Flecken von Öl oder Sauce verlassen kann eine leichte Heiligenschein und das gleiche gilt für den Wassertröpfchen vor allem in den Badezimmern. Diese Zonen sind immer erzielbare durch die Schrift auf den Ölflecken. Es ist ratsam, das Öl mindestens einmal pro Jahr und eine Hälfte zu geben, um einen Effekt der Boden noch lebendig und schön zu erhalten.

Das Parkett-Finish Lack-Effekt Öl

Für diejenigen, die einen Holzfußboden mit dem Look eines geölten und Vorteile der Farbe haben wollen, ist immer noch möglich, eine Gemälde-Effekt Öl zu machen. In diesem Fall wird die ästhetische Erscheinungsbild des Parketts ist mit einem geölten Boden, aber mit dem Vorteil der einfachen Reinigung und der Möglichkeit lag es auch in Bädern und Küchen ohne Probleme.

Generell für Größen Streifen, Holzleisten und Bretter empfehlen wir eine Lackierung für einfache Reinigung und Wartung statt gebürstet Oberflächen und / oder geölt jedoch, dass nicht löschte das Maserung des Holzes aufgrund der relativ geringen Größe der Holzleisten und Bretter.

In den Tabellen der höheren Dimensionen wie Eiche statt möglich sind, endet mit natürlichem Öl oder gebleicht oder antike beendet ist, oder mit der Pigmentierung von verschiedenen Farben und Ölfarbe-Effekt in der Lage, bringen die Maserung des Holzes durch Bürsten.

Die Installation von Parkett

- * Die Holz 10/14 mm mit der geklebt Installation sein
- * Das Holz bis 15 mm eingesetzt werden kann sowohl lag der geklebt schwimmende Verlegung

Zur schwimmenden Verlegung erfolgt jedoch Tabellen größere Größe in drei Schichten (die Schicht aus Edelholz mit einer Dicke von etwa 4 mm, die Zwischenschicht aus Streifen aus Fichte Orten quer zu dem Verschleißring Schicht besteht, und eine dritte Schicht von konstruierten ausgleichenden);

Die schwimmende Einrichtung ist schneller, erfordert die Verwendung einer Matte aus geschäumtem Polyethylen (PE).

Das geklebte Installation besonders im Falle von Fussbodenheizung, wo das Holz zu mehr Wärmespannungen unterzogen wird verwendet (es ist jedoch auch möglich schwimmende Einrichtung mit der Verwendung einer Matratze für Sonderfälle der Fußbodenheizung).